



INSTRUCCIONES DE MANEJO

El mini DIGITAX 2002 posee 3 posiciones de funcionamiento a saber:

LIBRE: Desde esta posición podrá pasarse a Fuera de Servicio pulsando una sola vez la tecla T3; Luego de 5 segundos se apagará la bandera de LIBRE. Para volver a activarla se la pulsará nuevamente o se deberá entrar a la posición OCUPADO. Si se la pulsa dos veces consecutivas dentro de un lapso máximo de 5 segundos, se leerá en el display de los controles el primer control de los 9 disponibles. Luego, ante cada pulsación efectuada dentro de un lapso no mayor a los 5 segundos podrán visualizarse los siguientes controles:

- 1- N° de desconexiones en OCUPADO.
- 2- N° de desconexiones en LIBRE.
- 3- Kilómetros recorridos totales.
- 4- Kilómetros recorridos en ocupado en tarifa 1.
- 5- Cantidad de viajes realizados en tarifa 1.

-6- Recaudación en tarifa 1.

-7- Kilómetros ocupado en tarifa 2.

-8- Cantidad de viajes realizados en tarifa 2.

-9- Recaudación en tarifa 2.

De esta posición se puede pasar a la posición de **OCUPADO** en tarifa 1 o en tarifa 2, según se pulse la tecla T1 o T2 para ello, y si es que la tarifa 2 fue habilitada durante la programación. En esta posición el taxímetro contabilizará distancia o tiempo según que el vehículo se encuentre en movimiento y por encima de la velocidad de cruce, o por debajo de esta hasta detenido. Al entrar en esta posición se verá un testeo de todos los dígitos antes de mostrar el importe correspondiente a la bajada de bandera. Para pasar a la última posición disponible (**IMPORTE**) se deberá pulsar T1. En esta posición el taxímetro dejará de contabilizar distancia y tiempo pero mantendrá presente en display el importe a cobrar. Para volver a **LIBRE**, debemos pulsar nuevamente T1.